

لا يستطيع الكمبيوتر التعرف على بطاقة SDXC.  
قم بالتأكد وترقية نظام التشغيل الخاص بالكمبيوتر الخاص بك.