

КАЧЕСТВО ВИДЕО

Устанавливает качество видео.

Настройка	Подробные сведения	
LS	1280 x 720 пикселей 50p	Запись в высоком разрешении (16:9).
LE	1280 x 720 пикселей 50p	Для длительной записи в высоком качестве с высоким разрешением (16:9).
SSW	720 x 576 пикселей 50i	Запись в стандартном разрешении (16:9).
SEW	720 x 576 пикселей 50i	Для длительной записи в стандартном разрешении (16:9).
SS	720 x 576 пикселей 50i	Запись в стандартном разрешении (4:3).
SE	720 x 576 пикселей 50i	Для длительной записи в стандартном разрешении (4:3).


ПРИМЕЧАНИЕ :

- Во избежание помех при записи быстро движущихся сцен или сцен с критическим изменением яркости установите режим „LS“.
- С экрана отображения оставшегося времени записи вы можете изменить качество видео. Выберите качество видео с помощью кнопок UP/< и DOWN/> и нажмите ОК.


Отображение элемента

ПРИМЕЧАНИЕ :

Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.



1 Нажмите MENU.



2 Выберите „КАЧЕСТВО ВИДЕО“ и нажмите ОК.

