

ЗВУК ВЫПОЛН. ФУНКЦИЙ


Включает/отключает звуковой сигнал при работе.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает звуковой сигнал при работе.
ВКЛ	Включает звуковой сигнал при работе.


Отображение элемента

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.



1 Нажмите MENU.



2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ“ и нажмите ОК.



3 Выберите „ЗВУК ВЫПОЛН. ФУНКЦИЙ“ и нажмите ОК.

