

ОШИБКА ОБМЕНА ДАННЫМИ

Подсоедините USB-кабель заново.

Выключите аппарат и подключенные к ней приборы, а затем снова включите их.

Вновь подсоедините аккумуляторный блок.