

ВЫХОД HDMI

Устанавливает выход с соединителя HDMI данного аппарата, когда он подключен к телевизору.

Настройка	Подробные сведения
АВТО	Обычно рекомендуется выбрать „АВТО“.
576p	Выберите, если видео не отображается должным образом в „АВТО“.


ПРИМЕЧАНИЕ :

- „1080p“ будет отображено на ЖК-мониторе, если 1080p-совместимый телевизор будет подключен к аппарату в режиме воспроизведения.


Отображение элемента

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.



- 1 Нажмите MENU.



- 2 Выберите „НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ“ и нажмите ОК.



- 3 Выберите „HDMI ВЫХОД“ и нажмите ОК.

