


Резервное копирование файлов


Перед тем, как выполнять резервное копирование, убедитесь в наличии достаточного свободного места на жестком диске компьютера (HDD).

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.



1 Откройте ЖК-монитор.




2 Подключите USB-кабель и адаптер переменного тока.




- 1 Подключите камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- 2 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.
- Этот аппарат автоматически включается, когда адаптер переменного тока подключен.
- Обязательно используйте прилагающийся адаптер переменного тока JVC.
- 3 Появится меню „ВЫБОР УСТРОЙСТВА“.

3 Выберите „ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК“ и нажмите ОК.




- Нажмите UP/< или DOWN/>, чтобы переместить курсор.
- 4 Выберите „РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ“ и нажмите ОК.




- Нажмите UP/< или DOWN/>, чтобы переместить курсор.
 - Для отмены и возврата к предыдущему экрану нажмите MENU.
 - Программное обеспечение Everio MediaBrowser 3 запускается на компьютере.
- Все последующие операции выполняются на компьютере.

5 Выберите объем.




6 Начните резервное копирование.

Место сохранения (ПК)



- Начнется резервное копирование.

7 Когда резервное копирование завершено, щелкните „ОК“.



ПРИМЕЧАНИЕ :


- Прежде чем начать резервное копирование, вставьте SD-карту, на которой хранятся видеофайлы.
- После осуществления резервного копирования файлов с помощью прилагающегося программного обеспечения они не могут быть восстановлены на данном аппарате.
- Если у вас возникнут какие-либо проблемы с прилагающимся программным обеспечением Everio MediaBrowser 3, обратитесь в „Центр поддержки пользователей Pixela“.

Тел.	США и Канада (Английский): +1-800-458-4029 (звонки бесплатные) Европа (Великобритания, Германия, Франция и Испания) (Английский/немецкий/французский/испанский): +800-1532-4865 (звонки бесплатные) Другие страны Европы (Английский/немецкий/французский/испанский): +44-1489-564-764 Азия (Филиппины) (Английский): +63-2-438-0090 Китай (Китайский): 10800-163-0014 (звонки бесплатные)
Домашняя страница	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Прежде чем начать резервное копирование, удалите ненужные видеофайлы.
- Резервное копирование большого количества видео занимает много времени.

Отключение данного аппарата от компьютера

- 1 Щелкните „Безопасное извлечение устройств и дисков“.



- 2 Щелкните „Безопасное извлечение запоминающего устройства для USB“.
- 3 (Для Windows Vista) Щелкните „ОК“.
- 4 Отсоедините USB-кабель и закройте ЖК-монитор.