


Поиск по дате


Вы можете осуществлять поиск и воспроизведение видеофайлов по дате записи.

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.




- 1 Выберите режим воспроизведения.




- 2 Нажмите MENU.



- 3 Выберите „ПОИСК ДАТЫ“ и нажмите ОК.



- 4 Нажмите UP/< или DOWN/>, чтобы выбрать дату записи, а затем нажмите ОК.



- Для отмены и возврата к предыдущему экрану нажмите MENU.

- 5 Выберите желаемое видео и нажмите ОК или ►||.



- Будут отображены только видео, записанные в выбранный день.
- Для отмены и возврата к предыдущему экрану нажмите MENU.
- Передвиньте палец вдоль [шашка] (трансфокатора), чтобы перейти на следующую страницу экрана указателя.