

## Меню записи (видео)

Вы можете отрегулировать различные настройки, например яркость и баланс белого цвета, подходящие для вашего объекта или цели. Вы также можете изменить такие настройки, как качество изображения и усиление.

Настройка	Подробные сведения
РУЧНАЯ НАСТРОЙКА	Настройки записи могут быть отрегулированы вручную. <ul style="list-style-type: none"> <li>Они отображаются только при съемке в ручном режиме.</li> </ul>
РАСПОЗН ЛИЦА АЕ/АФ	Автоматически распознает лица и регулирует яркость и фокус.
ЦСИ	Вибрация камеры во время съемки может быть значительно снижена.
УВ. ЯРКОСТИ ОБЪЕКТА	При съемке в затемненных местах автоматически делает снимаемый объект ярче.
УДАЛЕНИЕ ШУМОВ ВЕТРА	Снижает шум ветра.
ЗАМЕДЛЕННАЯ СЪЕМКА	Дает возможность показать в коротком видео изменения, происходящие медленно на протяжении длительного времени, путем съемки кадров через определенные промежутки времени.
АВТОМАТ. СЪЕМКА	Данная функция позволяет аппарату снимать автоматически, регистрируя изменения в движении объекта (яркости) внутри красной рамки, отображенной на ЖК-мониторе.
КАЧЕСТВО ВИДЕО	Устанавливает качество видео.
ZOOM	Устанавливает максимальное значение трансфокации.
x.v.Color	Запечатлевает истинные цвета. (Для воспроизведения используйте x.v.Color-совместимый телевизор.)
НАСТРОЙКА ЧАСОВ	Переустанавливает текущее время или устанавливает местное время при использовании аппарат в других странах.