


Menünün Çalıştırılması

Menüyü ayarlamak için işlem düğmelerini kullanın.


- Menü, kullanımdaki moda göre farklılık gösterir.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.



- 1 MENU düğmesi üzerine basın.



- 2 İstediğiniz menüyü seçip OK üzerine basın.



- 3 İstediğiniz ayarı seçip OK üzerine basın.



NOT :

- Önceki ekrana geri dönmek için, MENU üzerine basın.

Tüm Ayarların Varsayılan Geri Döndürülmesi :

- Temel ayarlar menüsündeki "FABRİKA AYARI,"nı kullanarak ayarlayın.