


HDMI Mini Konektör ile Bağlama

Eğer bir HDTV kullanıyorsanız, HDMI konektörüne bağlayarak HD kalitesinde yeniden oynatabilirsiniz.


- Yüksek Hızlı bir HDMI Kablosu Kullanın.
- Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.



1 Bir TV'ye takın.




2 AC adaptörü bu birime takın.



- Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.

3 Takılı konektör yoluyla bu birimden girişe geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.



4 Bir dosyayı yeniden oynatın.



NOT :

- Tarih/saat gösterimi ile yeniden oynatmak için, "BAĞLANTI AYARLARI," menüsündeki "TV'DE GÖSTER,"'i "AÇIK," konumuna ayarlayın.
- Bağlantıya göre "HDMI ÇIKIŞI," içindeki ayarları değiştirin.
- HDMI mini kablosu ile TV'ye bağlandığında, görüntül ve seslerin takılı TV'ye bağlı olarak düzgün bir şekilde çıkışı olmayabilir. Bu gibi durumlarda, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.
 - 1) HDMI mini kablosunun bağlantısını kesip yeniden takın.
 - 2) Bu birimi yeniden kapatıp açın.
- TV ya da bağlantı yöntemi hakkında sorular için, TV'nizin üreticisi ile irtibata geçin.