


Parlaklığın Ayarlanması


Tercih ettiğiniz düzeye parlaklığı ayarlayabilirsiniz.

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.



1 MENU düğmesi üzerine basın.



2 "MANUEL AYAR,"nı seçip OK üzerine basın.




3 "PARLAKLIK AYARI,"nı seçip OK üzerine basın.



4 "MANUEL,"nı seçip OK üzerine basın.



5 UP/< ve DOWN/> düğmeleri ile parlaklık değerini seçin.



- Video kaydı esnasında denkleştirme aralığı: -6 ila +6
- Parlaklığı artırmak için UP/< üzerine basın.
- Parlaklığı azaltmak için DOWN/> üzerine basın.

6 Onaylamak için, OK üzerine basın.

