


MONİTÖR PARLAKLIĞI

LCD monitörün parlaklığını ayarlar.


Ayar	Ayrıntılar
4	Çevre koşullarından bağımsız olarak monitörün arka ışığını aydınlatır.
3	Standart parlaklığa ayarlar.
2	Çevre koşullarından bağımsız olarak monitörün arka ışığını koyulaştırır.
1	Parlaklığı kismaya ayarlar. Seçildiğinde pil ömründen tasarruf etmeye yardımcı olur.
OTOMATİK	Dış mekanlarda kullanıyorken parlaklığı otomatik olarak "4,"a ve iç mekanda kullanıyorken "3,"a ayarlar.

Ögenin Görüntülenmesi**NOT :**

İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.



- 1 MENU düğmesi üzerine basın.



- 2 "GÖRÜNTÜ AYARLARI,"nı seçip OK üzerine basın.



- 3 "MONİTÖR PARLAKLIĞI,"nı seçip OK üzerine basın.

