

VIDEO ÇIKIŞ


Takılı TV'ye göre en boy oranını (16:9 ya da 4:3) ayarlar.

Ayar	Ayrıntılar
4:3	Bir geleneksel TV'ye (4:3) takarken bunu seçiniz.
16:9	Bir geniş ekran TV'ye (16:9) takarken bunu seçiniz.


Ögenin Görüntülenmesi

NOT :


İmleci yukarıya/sola ya da aşağıya/sağa seçmek/taşımak için, UP/< ya da DOWN/> düğmesine basın.



- 1 MENU düğmesi üzerine basın.



- 2 "BAĞLANTI AYARLARI,"nı seçip OK üzerine basın.



- 3 "VIDEO ÇIKIŞI,"nı seçip OK üzerine basın.

