

Kaydedilen bir dosya bulunamıyor.

Tarihle arama işlevini iptal edin.

Menü içinde "DİĞER DOSYAYI OYNAT,,ı seçin. (Hasarlı yönetim bilgisi içeren video dosyaları yeniden oynatılabilir.)

Yüksek çözünürlüklü ve standart netlikli içinde kaydedilen videolar ayrı dizin ekranında görüntülenirler. Yeniden oynatma menüsünü seçmeden önce, kayıt menüsü içinde "VİDEO KALİTESİ,,ni yüksek netlikli içinde kaydedilen videoları görmek için "LS,, ya da "LE,,’e ayarlayın, ya da standart netlikli içinde kaydedilen videoları görmek için "SSW,, "SS,, "SEW,, ya da "SE,,’e ayarlayın.