



Bir SD Kartın Takılması

Kayıt işleminden önce ticari olarak mevcut bir SD kart takın.


- 1 LCD monitörü kapatın.



- 2 Kapağı açın.




- 3 Bir SD kart takın.



- Etiket dışa bakacak şekilde yerleştirin.

Kartın Çıkarılması

SD kartı içeriye doğru bir kez itip daha sonra düz dışarıya doğru çekin.



Uyarı

- Kartı yanlış yönde yerleştirmediğinizden emin olun. Bu, birim ve kartın zarar görmesine neden olabilir.
- Kartı takmadan ya da çıkartmadan önce bu birimin güç kaynağını kapatın.
- Bir kart takıyorken metal temas alanı üzerine dokunmayın.

NOT :

- Diğer aygıtlar üzerinde kullanılmış olan kartları kullanmak için, ortam ayarlarından "SD KARTI FORMATLA," kullanarak kartı formatlamak (başlatmak) gereklidir.