


Videoların Yeniden Oynatılması


Bir dizin ekranından kaydedilen videoları seçip yeniden oynatabilirsiniz (simgeleşmiş resimli gösterim).

1 Yeniden oynatma modunu seçin.



- Kayıt moduna geri dönmek için üzerine yeniden basın.

2 İstedığınız videoyu seçip OK ya da üzerine basın.



- Yeniden oynatmayı durdurmak (duraklatmak) için düğmesi üzerine basın.
- Yeniden oynatma duraklatılmış iken, dizin ekranına geri dönmek için (yakınlaştırma) kolu boyunca kaydırın.
- Dizin ekranı üzerinde bir sonra sayfaya geçmek dönmek için (yakınlaştırma) kolu boyunca kaydırın.
- Yüksek çözünürlüklü ve standart netlikli içinde kaydedilen videolar ayrı dizin ekranında görüntülenirler. Yeniden oynatma menüsünü seçmeden önce, kayıt menüsü içinde "VIDEO KALİTESİ,"ni yüksek netlikli içinde kaydedilen videoları görmek için "LS," ya da "LE,"e ayarlayın, ya da standart netlikli içinde kaydedilen videoları görmek için "SSW," "SS," "SEW," ya da "SE,"e ayarlayın.

Video Yeniden Oynatma için İşlem Düğmeleri/Kolları

Dizin Ekranı Gösterimi Esnasında

İşlem Düğmesi/ Kolu	Tanımlama
UP/< DOWN/>	İmleci seçin/taşıyın.
OK/INFO 	Videonun yeniden oynatılması
Yakınlaştır T / W	Bir sonraki ya da önce sayfaya taşımak.

Video Yeniden Oynatma Esnasında

İşlem Düğmesi/ Kolu	Video Yeniden Oynatma Esnasında	Video Araverme Esnasında
	Duraklat	Yeniden oynatma
Yakınlaştır 	-	Durdurur (simgeleşmiş resimli gösterime geri döner)

Yakınlaştır T / Ses+	Ses düzeyini artırır	-
Yakınlaştır W / Ses-	Ses düzeyini azaltır	-
UP/<*	Geriye doğru arama	Ters yönde kare kare oynatma
DOWN/>*	İleriye doğru arama	İleri yönde kare kare oynatma

*Yavaş yeniden oynatmayı başlatmak için basıp basılı tutun.


NOT :

- Kayıt tarihi ile özel bir dosyanın aramasını yapabilirsiniz.

UYARI :

- Kaydedilen önemli verilen bir yedek kopyasını alın.
Bir DVD ya da depolama için diğer kayıt ortamına kaydedilen önemli verileri kopyalamanız önerilir.
JVC herhangi bir kayıp veriden sorumlu olmayacaktır.

Videoların Ses Düzeyinin Ayarlanması



Kayıt Tarih ve Diğer Bilgilerin Kontrol Edilmesi

Kayıt tarihini ve seçili dosyanın süresini görüntüleyebilirsiniz.

1 Yeniden oynamayı duraklatır.

2 OK/INFO düğmesi üzerine basın.

