

**Systeemvereisten controleren (Richtlijn)**

Klik met de rechter muisknop op "Computer" (of "Deze Computer") in het menu "Start", en selecteer "Eigenschappen" om de volgende elementen te controleren.

**Windows Vista/Windows 7**

- Raadpleeg de bedieningsinstructies in de animatie op de Uitgebreide gebruikshandleiding.

**Windows XP**

- Raadpleeg de bedieningsinstructies in de animatie op de Uitgebreide gebruikshandleiding.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
Besturingssysteem	Windows Vista 32/64-bit Home Basic of Home Premium (Enkel vooraf geïnstalleerde versies)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (Enkel vooraf geïnstalleerde versies)	Windows XP Home Edition of Professional (Enkel vooraf geïnstalleerde versies)Service Pack 3
CPU	High definition: Intel Core Duo, CPU 1,66 GHz of hoger (Intel Core 2 Duo, CPU 2,13 GHz of hoger aanbevolen) Standard definition: Intel Pentium 4, CPU 3,0 GHz of hoger (Intel Pentium D, CPU 3,0 GHz of hoger aanbevolen)	High definition: Intel Core Duo, CPU 1,66 GHz of hoger (Intel Core 2 Duo, CPU 2,13 GHz of hoger aanbevolen) Standard definition: Intel Pentium 4, CPU 3,0 GHz of hoger (Intel Pentium D, CPU 3,0 GHz of hoger aanbevolen)
RAM	Minstens 2 GB	Minstens 1 GB
Videomontage	High definition: Intel Core i7, CPU 2,53 GHz of hoger aanbevolen Standard definition: Intel Core 2 Quad, CPU 2,4 GHz of hoger aanbevolen	High definition: Intel Core i7, CPU 2,53 GHz of hoger aanbevolen Standard definition: Intel Core 2 Quad, CPU 2,4 GHz of hoger aanbevolen

**■ Andere vereisten**

Display: 1024×768 pixels of meer (1280×1024 pixels of meer aanbevolen)

Grafische kaart: Intel G965 of hoger aanbevolen

**OPMERKING :**

- Als uw pc niet voldoet aan de hierboven vermelde systeemvereisten, kan de werking van de bijgeleverde software niet worden gegarandeerd.
- Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van uw PC.