


VIDEO-OUTPUT

Stelt het opnameformaat (16:9 of 4:3) in, afhankelijk van de aangesloten TV.


| Instelling | Nadere bijzonderheden |
|------------|---|
| 4:3 | Selecteer deze optie als u de camcorder verbindt met een gewone TV (4:3). |
| 16:9 | Selecteer deze optie als u de camcorder verbindt met een breedscherm-TV (16:9). |

Het item weergeven**OPMERKING :**

Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.



- 1 Druk op MENU.



- 2 Selecteer "INSTELLEN VERBINDING" en druk op OK.



- 3 Selecteer "VIDEO-OUTPUT" en druk op OK.

