

Menu Afspelen (Video)

U kunt specifieke video's wissen of zoeken.

Instelling	Nadere bijzonderheden
WISSEN	Wist ongewenste video's.
BESCHERM/ANNULEER	Beveiligt bestanden tegen ongewild wissen.
DATUM ZOEKEN	Ordent het indexscherm door de video's in te delen volgens opnamedatum.
AFSP. ANDER BESTAND	Speelt video's af waarvan de management-informatie is beschadigd.
KLOK INSTELLEN	Reset de huidige tijd of stelt de plaatselijke tijd in als dit apparaat in het buitenland wordt gebruikt.
WEERGAVE OP SCHERM	Bepaalt of er OSD-elementen zoals pictogrammen worden weergegeven tijdens het afspelen.