

TEVEEL MAPPEN

- ① Verplaats de bestanden of mappen naar een computer of een ander apparaat. (Maak een backup van uw bestanden.)
- ② Selecteer "BESTAND+MANAGEMENTNR" in "SD-KAART FORMATTEREN" of van het menu "INSTELLINGEN MEDIA". (Alle gegevens op de SD-kaart worden gewist.)