

SNELLE HERSTART

Hiermee wordt de camcorder snel ingeschakeld wanneer het LCD-scherm opnieuw wordt geopend binnen 5 minuten.


Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Deactiveert de functie.
AAN	Hiermee wordt de camcorder snel ingeschakeld wanneer het LCD-scherm opnieuw wordt geopend binnen 5 minuten.

OPMERKING :


- Het stroomverbruik binnen de 5 minuten na het sluiten van de LCD-monitor wordt verminderd.

Het item weergeven**OPMERKING :**

Om de cursor naar boven/links of beneden/rechts te bewegen drukt u op de knop UP/< of DOWN/>.



- 1 Druk op MENU.



- 2 Selecteer "BASIS INSTELLINGEN" en druk op OK.



- 3 Selecteer "SNELLE HERSTART" en druk op OK.



- Het stroomverbruik binnen de 5 minuten na het sluiten van de LCD-monitor wordt verminderd.