

Ongewenste bestanden wissen

Wis ongewenste video's als er niet veel ruimte meer beschikbaar is op het opnamemedium.

Het vermogen van het opnamemedium wordt hersteld na het wissen van de bestanden.

OPMERKING : _____

- Gewiste bestanden kunnen niet worden hersteld.
- Bestanden die zijn beveiligd kunnen niet worden gewist.
Hef de beveiliging op alvorens het bestand te wissen.
- Zorg dat u een backup maakt van belangrijke bestanden op een computer.

Een video wissen waarvan de management-informatie is beschadigd

Video's met beschadigde management-informatie kunnen niet worden gewist met de functie "Het bestand dat op het scherm staat wissen". Ze kunnen ook niet worden gewist op het indexscherm.

■ Een video met beschadigde management-informatie wissen

- 1 Start of pauzeer het afspelen van een bestand
- 2 Druk op MENU.
- 3 Selecteer "WISSEN" en druk op OK.
 - "HUIDIGE" kan niet worden geselecteerd.