

## 表示設定メニュー

液晶モニターの明るさなど、表示に関する設定ができます。

設定	内容
LANG. / 言語	メニューなどで表示する言語を設定します。
日付表示配列	年月日の並び順と時間表示(24h/12h)を設定することができます。
モニター明るさ	画面の明るさを調整します。