
撮影できない

▶(再生/録画)ボタンで撮影モードにしてください。