


## すべて保護する


すべての映像をまとめて保護します。

メモ：—


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。



### 1 再生モードにする



### 2 MENU を押す




### 3 "プロテクト/解除"を選んで、OK を押す



### 4 "すべてプロテクト"を選んで、OK を押す



### 5 "はい"を選んで、OK を押す



- 設定が終わったら、OK を押してください。