


モニター明るさ

画面の明るさを調整します。


| 設定 | 内容 |
|-----|-------------------------------------|
| 4 | 画面を常に明るくしたいときに設定します。 |
| 3 | 標準の明るさ設定です。 |
| 2 | 画面を常に暗くしたいときに設定します。 |
| 1 | 一番暗い設定です。 バッテリーの消費を抑えたいときに設定します。 |
| オート | 屋外では"4"に、屋内では"3"に、自動的に切り換わります。 |

項目を表示するには

メモ：——
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。



1 MENU を押す



2 "表示設定"を選んで、OK を押す



3 "モニター明るさ"を選んで、OK を押す

