

デモモード

本機の機能のデモを再生できます。

設定	内容
切	設定しません。
入	本機の機能のデモを再生できます。

デモモードを表示するには

- 1 バッテリー、SD カードを取りはずす
- 2 AC アダプターを接続する
- 3 液晶モニターを開くと、自動的に電源が入る


- 3分経つと、デモが再生されます。
- 再生を停止するときは、OK を押します。

メモ： _____


- 再生モードでは表示されません。

項目を表示するには

メモ： _____
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。



1 MENU を押す



2 "本体設定"を選んで、OK を押す



3 "デモモード"を選んで、OK を押す

