

動画画質

動画画質を設定します。


設定	内容	
UXP	1920 x 1080 ピクセル 30 フレーム/秒	最高画質で撮影できます (16:9)。 • ブルーレイディスク向けです。ハイビジョン画質では、DVD に保存できません。
XP	1920 x 1080 ピクセル 30 フレーム/秒	高画質で撮影できます (16:9)。
SP	1920 x 1080 ピクセル 30 フレーム/秒	標準画質で撮影できます (16:9)。
EP	1920 x 1080 ピクセル 30 フレーム/秒	長時間撮影ができます (16:9)。

メモ：——


- 動作が速いシーンや明るさが変化しやすいシーンを撮影するときは、ノイズを避けるため、「UXP」または「XP」に設定してください。
- 残量時間表示からも、動画画質を変更できます。
UP/<または DOWN/>で動画画質を選んで、OK を押してください。

項目を表示するには

メモ：——
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。



1 MENU を押す



2 "動画画質"を選んで、OK を押す

