


明るさ補正

好みの明るさに調整できます。

メモ：


カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。



6 OKを押して、決定する



1 MENUを押す




2 "マニュアル設定"を選んで、OKを押す



3 "明るさ補正"を選んで、OKを押す



4 "マニュアル"を選んで、OKを押す



5 UP/<または DOWN/>で明るさ補正の値を選ぶ



- 動画撮影時の補正範囲：-6～+6
- UP/<を押すと、明るくなります。
- DOWN/>を押すと、暗くなります。