



## マニュアルで設定を変えて撮影する

マニュアル撮影では、明るさやホワイトバランスなどを設定することができます。


メモ：カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。




### 1 レンズカバーを開ける



### 2 液晶モニターを開く




### 3 マニュアル撮影モードにする



- インテリジェントオートになっているときは、i.AUTO ボタンを押して切り換えます。  
押すたびに、インテリジェントオートとマニュアルに撮影モードが切り換わります。

### 4 撮影を開始する



- もう一度押すと撮影を停止します。

メモ：マニュアル設定は、マニュアルモード時のみ設定することができます。

## マニュアル撮影メニュー一覧

以下の項目を設定できます。

設定名	説明
📷 シーンセレクト	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 撮影状況に合わせた撮影が簡単にできます。</li> </ul>
🔍 フォーカス	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自動でピントが合わないときは、マニュアルフォーカスを使ってみましょう。</li> </ul>
☀ 明るさ補正	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 画面全体の明るさを調節できます。</li> <li>• 撮影場所が暗いときや明るいときに調節しましょう。</li> </ul>
WB ホワイトバランス	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 画面全体の色合いを設定できます。</li> <li>• 目で見た色合いと画面上の色合いが違うときに設定します。</li> </ul>
🌞 逆光補正	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 逆光で被写体が暗くなるのを補正します。</li> <li>• 逆光状態で撮影するときに設定します。</li> </ul>
📷 テレマクロ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 被写体に近づいて撮影(接写)したいときに設定します。</li> </ul>