


本体前面



1 レンズカバー

- レンズやレンズカバーは、さわらないでください。
- 撮影中に、レンズを指などでふさがないようにしてください。

2 モノラルマイク

- 動画の撮影中に、マイクを指などでふさがないようにしてください。