



付属のソフトを使わずに映像を保存する

次の方法でファイルをパソコンにコピーしてください。


メモ：
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。



1 液晶モニターを開く



2 USB ケーブルと AC アダプターを接続する




① 付属の USB ケーブルでつなぐ

② 本機に AC アダプターをつなぐ

- AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。
- 付属の AC アダプターを使用してください。
- ③ "接続機器を選択"メニューが表示されます。

3 "パソコンと接続"を選んで、OK を押す



- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。

4 "パソコンで見る"を選んで、OK を押す



- UP/<または DOWN/>を押してカーソルを動かします。
- 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。
- Everio MediaBrowser 3 が起動した場合は終了させてください。
- 以降の手順は、コンピュータで操作してください。

5 "スタート"メニューから "コンピュータ"(Windows Vista)/"マイコンピュータ"(Windows XP)/"コンピュータ"(Windows 7)を選んで、"JVCCAM_MEM"または "JVCCAM_SD"アイコンをクリックする

- 保存したいファイルがあるフォルダを開きます。


6 コンピューターの任意のフォルダにファイルをコピーする(デスクトップなど)

ご注意：
● フォルダやファイルの削除・移動・名前の変更などをコンピュータで行うと、本機で再生できなくなります。

メモ：
● ファイルを編集・鑑賞するには、AVCHD(動画)に対応したソフトウェアを使用してください。
● 上記のパソコンでの操作は、システムによって異なることがあります。

本機をパソコンから取りはずす

1 "ハードウェアの安全な取り外し"をクリックする



2 "USB 大容量記憶装置~"をクリックする

3 (Windows Vista の場合) "OK"をクリックする

4 USB ケーブルをパソコンから取りはずし、本機の画面を閉じる