


AV 端子とつないで見る


AV 端子に付属の AV コードで接続すると、テレビで再生できます。

- お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。


メモ：———
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。



1 テレビに接続する



2 本機に AC アダプターをつなぐ



- AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。

3 テレビの外部入力ボタンなどを押し、本機を接続した端子に入力を切り換える



4 映像を再生する



メモ：———

- 日時などを表示して再生したいときは、「接続設定」メニューの「テレビ表示」を「入」に変更してください。
- テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製造元にお問い合わせください。