


## 電源の入れかた

本機は液晶モニターの開閉で電源の入切ができます。

### 1 液晶モニターを開く



- 本体の電源が入ります。
- 液晶モニターを閉じると、電源が切れます。