


記録メディア設定

動画を記録するメディアを設定します。


設定	内容
内蔵メモリー	動画を本機の内蔵メモリーに保存します。
SDカード	動画をSDカードに保存します。

項目を表示するには

メモ：
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたはDOWN/>ボタンを使用してください。



1 MENU を押す



2 "記録メディア設定"を選んで、OK を押す

