

Zoom funktioniert nicht.

Der Zoom kann für Zeitrafferaufnahmen nicht genutzt werden.
Um den digitalen Zoom zu nutzen, stellen Sie „ZOOM“ im Menü auf „200x/
DIGITAL“ ein.