


## So halten Sie das Gerät

Halten Sie Ihre Ellenbogen eng am Körper, wenn Sie mit dem Gerät filmen. So verhindern Sie das Verwackeln des Bildes.



### **VORSICHT :** \_\_\_\_\_

- Achten Sie darauf, das Gerät beim Tragen nicht fallen zu lassen.
- Aufsichtspersonen sollten besonders aufmerksam sein, wenn dieses Gerät von Kindern benutzt wird.

### **HINWEIS :** \_\_\_\_\_

- Falls die Kamera sehr verwackelt, können Sie den Bildstabilisator nutzen.