


**MONITORHELLIGKEIT**

Stellt die Helligkeit des LCD-Monitors ein.


Einstellung	Details
4	Erhellte den Monitorhintergrund unabhängig von den Umgebungsbedingungen.
3	Zum Einstellen der Standardhelligkeit.
2	Verdunkelt den Monitorhintergrund unabhängig von den Umgebungsbedingungen.
1	Zum Einstellen der abgedunkelten Helligkeit. Unterstützt die Einsparung von Akkuleistung, wenn ausgewählt.
AUTO	Stellt die Helligkeit bei Anwendung im Freien automatisch auf „4“ und bei Anwendung in Räumen auf „3“.

**Anzeige des Menüpunkts****HINWEIS :**

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.



- 1** Drücken Sie MENU.



- 2** Wählen Sie „ANZEIGE-EINST.“ und drücken Sie OK.



- 3** Wählen Sie „MONITORHELLIGKEIT“ und drücken Sie OK.

