

## BILDAUFHELLUNG

Lässt das Motiv automatisch heller erscheinen, wenn in dunkler Umgebung aufgenommen wird.

| Einstellung       | Details                                      |
|-------------------|----------------------------------------------|
| AUS               | Deaktiviert die Funktion.                    |
| EIN               | Hellet die Szene im Dunkeln elektrisch auf.  |
| AUTO SLOW SHUTTER | Hellet die Szene im Dunkeln automatisch auf. |


### HINWEIS :

- Obwohl die Szene durch „AUTO SLOW SHUTTER“ stärker aufgehellt wird als durch „EIN“, wirken Bewegungen des Motivs gegebenenfalls unnatürlich.


## Anzeige des Menüpunkts

### HINWEIS :

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.



- Drücken Sie MENU.



- Wählen Sie „BILDAUFHELLUNG“ und drücken Sie OK.

