**Der Akku entleert sich, auch wenn das AC-Netzteil
angeschlossen ist.**

Bitte nutzen Sie ein AC-Netzteil von JVC (AC-V10).