

Lo zoom non funziona.

La funzione zoom non è disponibile durante la registrazione a fotogramma singolo.

Per utilizzare lo zoom digitale, impostare "ZOOM" nel menu su "200x/DIGITALE".