

**La batteria si scarica anche quando l'adattatore CA è collegato.**

Utilizzare un adattatore CA JVC (AC-V10).