


BRILHO DO MONITOR

Define a luminosidade do ecrã LCD.


Definição	Detalhes
4	Ilumina a contraluz do ecrã independentemente das condições do o ambiente circundante.
3	Define a luminosidade padrão.
2	Escurece a contraluz do ecrã independentemente das condições do ambiente circundante.
1	Define para diminuir brilho. Ajuda a poupar a bateria se seleccionar esta opção.
AUTO	Define a luminosidade automaticamente para “4” se usar fora de casa e para “3” se usar dentro de casa.

Ao apresentar o item

NOTA : Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.



1 Pressionar MENU.



2 Seleccione “MOSTRAR DEFINIÇÕES” e pressione OK.



3 Seleccione “BRILHO DO MONITOR” e pressione OK.

