
O alvo gravado está demasiado claro.

Defina "COMP. LUZ FUNDO" para "OFF" se estiver em utilização.

No menu de configuração manual, defina "AJUSTAR BRILHO" para o lado

"-".