

Eliminar ficheiros não desejados

Elimine vídeos não desejados se estiver a ficar com pouco espaço no suporte de gravação.

A capacidade do suporte de gravação pode ser restaurada depois de se eliminar os ficheiros.

NOTA :

- Não é possível restaurar ficheiros eliminados.
 - Não é possível eliminar ficheiros protegidos.
Anule a protecção antes de eliminar o ficheiro.
 - Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança dos ficheiros importantes num computador.
-