

ZOOM

Define o modo máximo de zoom.


Definição	Detalhes
40X/ÓPTICA	Permite fazer zoom até 40x.
70x/DYNAMIC	Permite fazer zoom até 70x.
60x/DYNAMIC	Permite fazer zoom até 60x.
200x/DIGITAL	Permite fazer zoom até 200x.

NOTA :


- “70x/DYNAMIC” só está disponível quando “QUALIDADE DE VÍDEO” é definido para “HRW” ou “SRW”.
- “60x/DYNAMIC” só está disponível quando “QUALIDADE DE VÍDEO” é definido para “HR” ou “SR”.
- Se usar o zoom dinâmico, pode aumentar a área de zoom sem afectar a qualidade da imagem.
- Se usar o zoom digital, a imagem fica com grão por estar a ser aumentada digitalmente.

Ao apresentar o item**NOTA :**

Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.



1 Pressionar MENU.



2 Seleccione “ZOOM” e pressione OK.

