


Ligar o aparelho

Pode ligar/desligar este aparelho abrindo ou fechando o ecrã LCD.

1 Abra o ecrã LCD.



- Este aparelho liga-se.
- Quando o ecrã LCD é fechado, o aparelho desliga-se.