

Manuel indstillingsmenu

Indspilningsindstillinger kan justeres manuelt.

BEMÆRK :

- De vises kun, når der optages i manuel tilstand.

Indstilling	Detaljer
SCENE SELECT	Der kan vælges indstillinger, som passer indspilningsforholdene.
FOCUS	Fokus kan justeres manuelt.
BRIGHTNESS ADJUST	Justerer skærmens overordnede lysstyrke.
WHITE BALANCE	Justerer farverne i forhold til lyskilden.
BACKLIGHT COMP.	Korrigerer billedet, når motivet er mørkt pga. baglys.
TELE MACRO	Muliggør nærbilleder via tele-siden (T) af zoom-knappen.