
SCENE QUANTITY EXCEEDED LIMIT

① Flyt filerne eller mapperne til en computer eller en anden enhed.

(Sikkerhedskopier dine filer.)

② Vælg „FILE + MANAGEMENT NO“ i „FORMAT SD CARD“ eller i „MEDIA SETTINGS“ menuen. (Alle data på SD-kortet bliver slettet.)