

MONITOR BRIGHTNESS


Indstiller LCD-skærmens lysstyrke.

Indstilling	Detaljer
4	Gør skærmens baglys lysere uanset i hvilke omgivelser.
3	Indstilles til standard lysstyrke.
2	Gør skærmens baglys mørkere uanset i hvilke omgivelser.
1	Indstilles på svag lysstyrke. Hjælper med forlænge batterilevetiden, når den er valgt.
AUTO	Indstiller automatisk lysstyrken til „4“ ved udendørs optagelse og til „3“ ved indendørs optagelse.


Visning af punktet

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.



- 1 Tryk MENU.



- 2 Vælg „DISPLAY SETTINGS“ og tryk OK.



- 3 Vælg „MONITOR BRIGHTNESS“ og tryk OK.

